

TUM
Технологии – интеграция в будущее


AIR LIQUID CPU COOLER ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОРА

QUICK INSTALLATION GUIDE РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


* This installation manual is only used to explain the installation method, and any fan, cold radiator, case cover, etc. that appear in it shall be subject to the actual product

* Данное руководство по установке используется только для объяснения принципа установки, и любые детали которые присутствуют в данном руководстве, должны соответствовать фактическому изделию.


BRACKET COMPONENTS КОМПОНЕНТЫ КРОНШТЕЙНА




BRACKET COMPONENTS КОМПОНЕНТЫ КРОНШТЕЙНА




RADIATOR INSTALLATION УСТАНОВКА РАДИАТОРА




PUMP BRACKET SETUP УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА НАСОСА




INTEL BACK PLATE ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ INTEL




AMD BACK PLATE ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ AMD




INTEL LGA1366 / 115X / 17XX SETUP УСТАНОВКА INTEL LGA 1366 / 115X / 17XX




AMD AM5 / AM4 / AM3 / FM2 SETUP УСТАНОВКА AMD AM5 / AM4 / AM3 / FM3




INTEL LGA2066 / 2011 SETUP УСТАНОВКА AMD AM5 / AM4 / AM3 / FM3




FAN / PUMP CABLE INSTALL ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ / ПОМПЫ



FAN / PUMP CABLE INSTALL ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ / ПОМПЫ



FAN / PUMP CABLE INSTALL ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ / ПОМПЫ



FAN / PUMP CABLE INSTALL ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ / ПОМПЫ

